



## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE "LEA" PASTI



Pregled prema vrstama

NAZIV PASTE	Skid. mater. / površinski sjaj	Sastav paste	Materijal za koji je predviđeno korišćenje	Opis korišćenja
EXTRA CUT	10/1	SiC i Korund Masna	Predpoliranje visokolegiranih čelika i nerđajućih čelika	Vlo snažno skidanje materijala, naročito sa sisalom
ABRAMAX E	8/6	Korund Polumasna	Predpoliranje metala sa sadržajem gvožđa	Ostavlja utisak 'četkane' površine
TITAN EXTRA	9/4	SiC i Korund Masna	Čelici sa visokim sadrž.hroma i hromirani delovi	Grublja obrada hrom čelika
MAXFIN	6/7	Korund Polumasna	Pretežno za nerđajući čelike	Ako se vrši samo jednofazno poliranje
CHROMAX SUPER	4/9	Korund Suva	Pogodan je za sve metale	Svetlija površina sa vrlo visokim sjajem
CHROMAX PINK	5/9	Korund Polumasna	Za sve vrste metale	Za delove sa jakim konturom, daje visok sjaj
CHROMAX GREEN	4/9	Ultrafini hromoxid Polumasna	Za čelike sa visokim sadržajem hroma i hromirane površine	Za završno poliranje, daje vilo visok sjaj
BLUMAX	5/8	Korund Suva	Nerđajući čelik i aluminijum	Daje plavkastu površinu na inoxu i aluminijumu sa vrlo finim risevima
TRIPOMAX SUPER	8/8	Bauxit Polumasna	Za sve vrste metala koji ne sadrže gvožđe	Ako su zahtevi visoki, vrlo kvalitetna pasta
GLOMAX	7/7	Korund Polumasna	Poliranje aluminijuma nakon brušenja sa beskr. trakom	Srednji sjaj, ako se radi jednofazno poliranje
PLASTIMAX	4/9	Bauxit Suva	Plastika, plexi, lak, farba, politur, drvo	Daje visok sjaj kod završnih radova

Pregled prema vrsti materijala obrade

Faze poliranja	Predpoliranje	Poliranje	Visok sjaj
Kolut za poliranje	sisal, impregnirani ili neimpregnirani	gustošiveni kolutovi od platna ili čoje	retkošiveni kolut od platna
	Naziv paste	Naziv paste	Naziv paste
Materijal			
Bakar, bronza	Tripomax super		Chromax super
Aluminijum		Glomax	
Aluminijum	Tripomax super		Chromax super, Blumax
Gvožđe i legure gvožđa	Extra cut	Maxfin	Chromax pink, Chromax super
Legure sa visokim sadrž.hroma	Titan extra	Maxfin	Blumax, Chromax green
Plastika, lak, farba		Plastimax	

Flexing doo  
 ADA  
 April 2010